



Руководство пользователя H2039BG

# CREATE FOR GAME

## Технические характеристики

- Динамик:  $\varnothing 50$  мм
- Сопротивление:  $32 \pm 15\% \Omega$
- Чувствительность:  $96 \pm 3$  дБ (2.4G)
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Микрофон:  $\varnothing 6.0 * 5.0$  мм
- Чувствительность микрофона:  $-23 \pm 3$  дБ (2.4G)
- Подключения:
  1. беспроводное радиоканал 2.4G
  2. беспроводное Bluetooth
  3. проводное кабелем 3.5 мм
- Дальность сигнала: 10 м
- Продолжительность воспроизведения:
  1. без подсветки: 2.4G – 35 часов; BT – 52 часа
  2. с подсветкой: 2.4G – 10 часов; BT – 11 часов
- Литиевая батарея: 1050 мАч
- Время зарядки: около 3 часов
- Метод зарядки: USB-C 5 В
- Низкая задержка: 25 мс
- Размеры: 92 \* 195 \* 205 мм
- Вес устройства: 341 г



**Индивидуальный дизайн** (в комплекте есть дополнительный набор сменных магнитных накладок для наушников)



### **Проводной режим (кабелем 3.5мм)**

- Подключение и воспроизведение: Подключив наушники к музыкальному плееру при помощи прилагаемого двухстороннего 3.5мм аудиокабеля, вы можете использовать наушники в проводном режиме без необходимости включения
- В этом режиме функции наушников, такие как пауза, регулировка громкости и микрофон, недоступны

### **Беспроводной режим радиоканал 2.4G**

- Включите передатчик 2.4G (подключите передатчик к ПК, PS и другим устройствам); индикатор начнет светиться и мигать
- Нажмите кнопку питания для включения наушников. Индикатор питания наушников загорится синим на 1 секунду. (В режиме ожидания подключения индикатор питания наушников мигает красным и зеленым поочередно. После успешного подключения индикатор наушников мигает зеленым раз в 2 секунды)
- Перемещайте переключатель вверх или вниз для регулировки громкости; удерживайте переключатель вверх или вниз в течение 1.5 секунд для перехода к следующему или предыдущему треку
- Микрофон включен по умолчанию. Чтобы выключить микрофон, нажмите кнопку микрофона один раз (раздастся звуковой сигнал, и индикатор микрофона погаснет). Чтобы включить микрофон снова, нажмите кнопку микрофона повторно (раздастся звуковой сигнал, и индикатор микрофона станет красным). (Подробности по управлению в режиме 2.4G см. далее)

<b>Интерфейс режима 2.4G</b>	<b>Кнопка</b>	<b>Функция</b>	<b>Действие</b>	<b>Информация</b>	
	<b>Кнопка питания</b>	Включение и выключение наушников	Вкл.: нажать на 3 сек	Индикатор питания загорится синим на 1 сек, и звуковое уведомление	
			Выкл.: нажать на 3 сек	Индикатор питания загорится красным на 1сек, и звуковое уведомление	
		Переключение режимов подключения между 2.4G и Bluetooth	Двойное нажатие	При ожидании сопряжения в режиме радиоканала 2.4G индикатор питания мигает красным/зелёным. После удачного сопряжения индикатор мигает зеленым каждые 2 секунды. Будет звуковое уведомление	
		Подключение кабелем 3.5 мм	В любом беспроводном режиме автоматически переключает наушники в проводной режим		
		Сброс к заводским настройкам	Когда наушники выключены, нажмите кнопку на 8 секунд, для возврата заводских настроек		
	<b>Кнопка подсветки</b>	1. Удерживайте кнопку 3 секунды для включения 2. Нажмите один раз для выбора одного из 9 эффектов			Подсветка автоматически выключается при низком заряде батареи
	<b>Переключатель</b>	Громкость выше	Удерживать наверху на 1.5 сек		
		Громкость ниже	Удерживать внизу на 1.5 сек		
		Предыдущий трек	Переключить вверх		
Следующий трек		Переключить вниз			
Воспроизведение Пауза		Короткое нажатие			

<b>Интерфейс режима 2.4G</b>	<b>Кнопка</b>	<b>Функция</b>	<b>Действие</b>	<b>Информация</b>
	<b>Выключатель микрофона</b>	Включение и выключение микрофона	Короткое нажатие	При включенном микрофоне индикатор микрофона горит красным
	<b>Разъём USB-C (USB Type-C)</b>	Зарядка	Подключить кабель USB-A USB-C к разъёму Type-C на правой чаше, для зарядки	При зарядке индикатор питания горит ярким красным
		Зарядка окончена	Отключите кабель USB-A USB-C	По окончании зарядки индикатор питания загорится зелёным
	<b>Автоматическое выключение</b>	<p>Когда напряжение батареи упадёт ниже 3.3 В отключится подсветка, прозвучит звуковое уведомление а индикатор питания сменится с синего или зелёного на красный и будет мигать каждые 2 секунды. Когда напряжение батареи упадёт ниже 3.1 В наушники автоматически отключатся.</p> <p>Без подключения к источнику звука наушники автоматически выключатся через 5 минут, а индикатор питания мигнёт красным на 1 секунду.</p>		

## Беспроводной режим Bluetooth

1. Включите наушники и дважды нажмите кнопку питания для перехода в беспроводной режим Bluetooth. Вы услышите голосовое уведомление: «Bluetooth mode». Когда наушники переходят в режим сопряжения, индикатор питания мигает попеременно красным и синим цветами.
2. Эти наушники совместимы с большинством смартфонов и других устройств, поддерживающих протокол Bluetooth.
3. Включите Bluetooth на вашем устройстве и найдите в списке доступных устройств «H2039BG» для сопряжения.
4. Нажмите на «H2039BG» для соединения. После успешного сопряжения прозвучит голосовое уведомление, и индикатор питания будет мигать синим один раз с интервалом в 2 секунды. **(Если устройство было сопряжено ранее, наушники автоматически подключатся к нему в режиме Bluetooth.)**

## Функции кнопок

### • Ответ на входящий вызов

Дважды нажмите кнопку микрофона, чтобы ответить на вызов.

Подсказка: Некоторые мобильные телефоны по умолчанию отвечают через встроенный приемник. Ознакомьтесь с инструкциями вашего телефона и настройте параметры.

### • Завершение вызова

Дважды нажмите кнопку микрофона, чтобы завершить текущий вызов.

### • Отклонение входящего вызова

При входящем вызове удерживайте кнопку микрофона в течении 1,5 секунд.

### • Ответ/завершение вызова в режиме трехсторонней связи

Тройное нажатие на кнопку микрофона позволит удержать текущий вызов, ответить на новый, а повторное тройное нажатие переключит между вызовами.

### • Воспроизведение музыки

1. Воспроизведение/Пауза: короткое нажатие на переключатель.
2. Громкость +: слегка поднимите переключатель вверх.
3. Громкость -: слегка опустите переключатель вниз.
4. Предыдущий трек: поднимите переключатель вверх на 1,5 секунды.
5. Следующий трек: опустите переключатель вниз на 1,5 секунды. **(Подробности см. ниже в разделе интерфейса режима Bluetooth.)**

**Интерфейс  
режима Bluetooth**

<b>Кнопка</b>	<b>Функция</b>	<b>Действие</b>	<b>Информация</b>
<b>Кнопка питания</b>	Включение и выключение наушников	Вкл.: нажать на 3 сек	Индикатор питания загорится синим на 1 сек, и звуковое уведомление
		Выкл.: нажать на 3 сек	Индикатор питания загорится красным на 1сек, и звуковое уведомление
	Переключение режимов подключения между 2.4G и Bluetooth	Двойное нажатие	При ожидании сопряжения в режиме Bluetooth индикатор питания мигает красным/синим. После удачного сопряжения индикатор мигает синим каждые 2 секунды. Будет звуковое уведомление
	Подключение кабелем 3.5 мм	В любом беспроводном режиме автоматически переключает наушники в проводной режим	
	Сброс к заводским настройкам	Когда наушники выключены, зажмите кнопку на 8 секунд, для возврата заводских настроек	
<b>Кнопка подсветки</b>	1. Удерживайте кнопку 3 секунды для включения 2. Нажмите один раз для выбора одного из 9 эффектов		Подсветка автоматически выключается при низком заряде батареи
<b>Переключатель</b>	Громкость выше	Удерживать наверху на 1.5 сек	
	Громкость ниже	Удерживать внизу на 1.5 сек	
	Предыдущий трек	Переключить наверх	
	Следующий трек	Переключить вниз	
	Воспроизведение Пауза	Короткое нажатие	

Интерфейс режима Bluetooth	Кнопка	Функция	Действие	Информация
	Выключатель микрофона	Включение и выключение микрофона	Короткое нажатие	При включенном микрофоне индикатор микрофона горит красным
	Разъём USB-C (USB Type-C)	Зарядка	Подключить кабель USB-A USB-C к разъёму Type-C на правой чаше, для зарядки	При зарядке индикатор питания горит ярким красным
		Зарядка окончена	Отключите кабель USB-A USB-C	По окончании зарядки индикатор питания загорится зелёным
	Автоматическое выключение	Когда напряжение батареи упадёт ниже 3.3 В отключится подсветка, прозвучит звуковое уведомление а индикатор питания сменится с синего или зелёного на красный и будет мигать каждые 2 секунды. Когда напряжение батареи упадёт ниже 3.1 В наушники автоматически отключатся.		
Без подключения к источнику звука наушники автоматически выключатся через 5 минут, а индикатор питания мигнёт красным на 1 секунду.				

## Рекомендации по использованию

1. Пожалуйста, следуйте руководству по эксплуатации
2. Храните или используйте наушники в нормальных температурных условиях
3. Слушайте музыку, видео или игру на умеренной громкости, чтобы избежать негативного воздействия на слух
4. Используйте наушники осторожно при вождении или езде на средстве индивидуальной мобильности для обеспечения безопасности
5. Технические характеристики продукта могут изменяться без предварительного уведомления
6. При возникновении вопросов, подозрений на неполадки, и других ситуациях где требуется помощь с продуктом – сразу обращайтесь в чат с продавцом на торговой площадке, или в чат технической поддержки Navit
7. Качество и работоспособность устройства не гарантируется при его самостоятельной разборке, а гарантийные обязательства со стороны продавца и производителя заканчивают своё действие
8. Дополнительная информация, рекомендации по использованию и сведения о поставщике содержатся в приложении к руководству пользователя

## Рекомендации в случае возникновения неполадок

1. Проверить правильность подключения и выбранного режима
2. При использовании с ПК рекомендуется подключать устройство к USB разъём на задней панели системного блока (в I/O панели материнской платы), а не к разъём на передней панели
3. Проверить качество подключения разъёмов (плотность подключения) – разъёмы должны быть подключены плотно и до конца
4. Проверить отсутствие загрязнений на контактах и в гнездах разъёмов
5. При возможной неисправности микрофона - проверить что он физически включен кнопкой на чаше наушников
6. Проверить настройки звука на устройстве, выбранные устройства воспроизведения и записи, уровни звука, баланс, эквалайзер, микшер, монополизацию приложений
7. Перезагрузить Ваше устройство
9. Установить или переустановить USB или Bluetooth драйвера вашего компьютера
10. Проверить наушники на другом устройстве

Если все пункты не помогли, обратитесь в чат с продавцом на торговой площадке, или в чат технической поддержки Navit – контакты указаны на обороте

# HAVIT



При возникновении трудностей обратитесь в чат с продавцом, напишите на почту [info@havit-russia.ru](mailto:info@havit-russia.ru) или обратитесь в чат технической поддержки Havit - перейдите по QR коду или по ссылке: [https://t.me/Havit\\_support](https://t.me/Havit_support)

Для скачивания драйверов и инструкций перейдите по QR коду или по ссылке: <https://havit-russia.ru/downloads/>

